Achtung ! Achtung !

Damit die Pumpe immer Wasser hat !

Bevor ihr geht, den Pumpenschwengel ein paarmal kräftig betätigen und den Hebel hochziehen, bis er möglichst nicht mehr „zurückrattert“

Richtig

- Wenn er in der Stellung bleibt, steht die Ledermanschette im Wasser und dichtet gut.
- Leider bleiben oft feine Sandkörner aus dem Grundwasser im Rückschlagventil hängen, dann schließt es nicht richtig und die Wassersäule fällt ab. Dann muss die Pumpe neu angegossen werden.

Falsch

- Wenn ihr den Hebel am Ende unten lasst, dann ist die Ledermanschette des Kolbens oberhalb vom Wasser, trocknet aus und dichtet nicht richtig, dann kann man nach längerem Stillstand kein Vakuum erzeugen

Zum Angießen 24-ger Schraubschlüssel und 1Flasche Wasser mitbringen

Oben Schraube lösen - Hebel hochziehen – Wasser einfüllen - Kräftig Pumpen – es gibt starken Widerstand – dann kommt Wasser – Pumpen bis Wasser klar ist - mitgebrachte Flasche fürs nächste Mal auffüllen – Schraube wieder eindrehen und festziehen. Manchmal hilft es auch beim Anpumpen mit der anderen Hand den Auslauf zuzuhalten, dann gibt es ein besseres Vakuum.

Wenn ihr es richtig macht, freuen sich die nächsten Kinder auch noch